


# Nachstellen der Bremsbacken

Bremsankerplatte von hinten gesehen



Zum Strammerstellen der Bremse müssen die beiden Schraubenköpfe (Nr. 71) in Pfeilrichtung gedreht werden, um so die innen liegenden (bläulichen) Excenter zu verstellen.