

ABZIEHER FÜR AUSSERES ACHSSCHENKEL-KUGELLAGER
UND FÜR INNERES KUGELLAGER
(mit beschädigter äusserer Abziehnuute)

ANWENDUNG DES ABZIEHERS FÜR DAS AUSSERE KUGELLAGER

